


1. Входният прекъсвач се монтира на фасадата.
2. Контактите са ебро стандарт IP65 – на фасада, в комплект с щепсел.

3. Таблото се заземва към заземителна планка от заземителната инсталация на сградата с поцинкована шина 25/3мм и болт М10 на таблото.
4. Таблото е метален шкаф за монтаж на стена, IP54

[illegible]